

Please read this User Manual before using your NightSearcher product, as it contains important safety information and operating instructions. Following this advice will help ensure that your product operates to its maximum potential.

SPECIFICATION	
Light Source	3x LED
Light Output	230 lumens (full power) 115 lumens (half power)
Battery	Rechargeable 6V 4A/h
Running Time	7h (full power) 14h (half power) 16h (flashing)
Charge Time	15 hours
Product Size (mm)	L189 x W112 x H128.5
Weight (kg)	1.00
Part No.	NSTRIO(G/Y)
Supplied with	Lamp, mounting bracket, carry strap, mains charger and vehicle charger

LED INFORMATION

The Light Emitting Diodes (LED) can last 50,000hrs+ and seldom need to be replaced. If there is any malfunction of LED, please contact Nightsearcher Limited or an authorised distributor.

BATTERY INFORMATION

BATTERY CHARGING

NOTE: You should immediately charge your lamp for 24 hours before use. This will completely charge and recharge the battery for optimum performance.

- After extended use of your lamp, it will automatically switch off. This is to remind you that the battery is running low in power and that recharging is necessary. You are now left with several minutes of light output, after this period, the lamp is to be switched off completely and fully recharged. This is to ensure that the rechargeable battery is not subjected to gradual damage by repeated deep discharge or by unintentional activation of the digital switch. (E.g. carelessly placing the lamp into a tightly packed sports bag, etc.)
- When your lamp is charging, the red indication light (LED) will illuminate as long as the battery accepts the charging current. Towards the end of the charging period the red indication light will switch to green. This indicates that the bulk of the charge has been taken up by the battery and that your lamp is ready for use.
- Never leave the lamp in a discharged state, always recharge after use, and recharge every 3 months.

NOTE: The charge adaptor and lamp may be left connected to the mains supply indefinitely. Power consumption is negligible and elaborate electronics will avoid battery damage.

BATTERY REPLACEMENT

- Unscrew light front (lens and bezel)
- Release the reflector carefully by using a flat bladed screwdriver, inserted into the flat area on either side of the reflector. Remove from the body of the torch.
- Undo the 4 screws on the plate. Remove plate to gain access to the battery.
- Remove the battery and gently pull off the two terminal connections.
- Insert the new battery and ensure that the red wire is connected to the positive terminal and that the black wire is connected to the negative terminal.
- Reassemble the torch in reverse order.

NOTE: The TRIO uses a 6V 4A/h dry lead acid battery. Please contact NightSearcher or an authorised distributor for a replacement battery.

LIGHTING MODES AND EMERGENCY FUNCTION

- In OFF position > Press once for Full power > Press and hold for Half power > Press again to switch OFF
- In OFF position > Press and hold to operate Flashing > Press again to switch OFF
- Emergency function: Turn the lamp ON (the red LED directly below the on / off switch will illuminate). Position the lamp in its mounting bracket and connect the charging adaptor. Connect the charging adaptor to the AC power supply. The lamp will switch OFF and the red LED will remain lit. During the charging process, if the electricity supply is cut off or disconnected, the lamp will automatically illuminate.

NOTE: Emergency function will not work if the lamp is switched OFF when beginning the above process.

SAFETY PRECAUTIONS

- Never leave the lamp in a discharged state, always recharge after use,
- If the lamp is stored, it should be charged and discharged every 2-3 months in order to prevent the battery from deteriorating.
- The charging unit is CE rated and should only be used indoors.
- Do not use any chargers other than those provided. Failure to do so could cause fire, electrical shock or personal injury
- Do not use if charging adaptor is broken or damaged
- Do not try to repair the unit or adaptor yourself. Please contact NightSearcher or an authorised distributor
- Do not expose the battery to fire/high temperatures or extreme wet/cold conditions
- If battery acid comes into contact with skin or eyes, clean with water immediately and seek medical assistance

WARRANTY

NightSearcher products have been carefully tested and inspected before shipment and are guaranteed to be free from defective materials and workmanship for a period of 12 months from the date of purchase, provided that the enclosed instructions have been followed.

Should you experience problems with your NightSearcher product, please return the item, complete with any chargers, to your place or purchase or contact NightSearcher Ltd direct.

T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

If upon inspection it is found that the fault occurring is due to defective materials or workmanship, repairs will be carried out free of charge. This guarantee does not apply to normal wear and tear, nor does it cover any damage caused by misuse, careless or unsafe handling, alterations, accidents, or repairs attempted or made by any personnel without prior approval from NightSearcher Ltd. Your NightSearcher guarantee is not effective unless you can produce a dated receipt of purchase.

Please note that this guarantee does not affect your statutory rights.

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product, please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice. **Alternatively, NightSearcher is happy to take receipt of this product at end-of-life and will recycle it on your behalf.**

Veillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre produit Nightsearcher, il contient d'importantes informations de sécurité et instructions d'utilisation. Suivre ces conseils mettra un fonctionnement de votre produit au maximum de ses capacités.

DONNEESTECHNIQUES	
Sortie Lumière	3x LED
Source de lumière	230 lumens (pleine puissance) 115 lumens (moitié puissance)
Durée	6V 4A/h rechargeable
Temps de charge	7h (pleine puissance) 14h (moitié puissance) 16h (clignotant)
Batterie	15 heures
Taille du produit b	Long.189 x Larg.112 x Haut.128.5
Poids du produit (kg)	1.00
NS No. de Pièce	NSTRIO(G/Y)
Livré avec	Lampe, support de montage, une bandoulière, chargeur secteur et un chargeur de véhicule

REPLACEMENT DU BLOC LED

Les diodes électroluminescentes (LED) peuvent durer plus que 50.000 heures et rarement ont besoin d'être remplacé. S'il y a un mal fonction du bloc LED, veuillez contacter Nightsearcher Ltd ou un distributeur agréé.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BATTERIE

CHARGE DE LA BATTERIE

REMARQUE: Vous devez faire charger votre lampe pendant 24 heures avant l'utilisation. Cela va complètement charger et reconditionner la batterie pour des performances optimales.

- Après une utilisation prolongée de votre lampe, il s'éteindra automatiquement. Ceci est pour vous rappeler que la charge de la batterie est faible et que la recharge est nécessaire. Il reste seulement quelques minutes de lumière émise, après quoi, la lampe doit être complètement éteinte et entièrement rechargée. Il s'agit de s'assurer que la batterie rechargeable n'est pas soumise à des dommages graduelles d'une décharge profonde répétée ou par l'activation involontaire du commutateur numérique. (Par exemple, négligemment placer la lampe dans un sac de sport serrant, etc.)
- Lorsque votre lampe se recharge, le voyant rouge (DEL) s'allume aussi longtemps que la batterie accepte le courant de charge. Vers la fin de la période de charge le voyant rouge passe au vert. Cela indique que la majeure partie de la charge a été reprise par la batterie et que votre lampe est prête à l'emploi.
- Ne jamais laisser la lampe dans un état déchargé. Il faut toujours la faire recharger après l'utilisation ; la recharger au moins tous les 3 mois.

REMARQUE: L'adaptateur de charge et la lampe peut être laissés raccordés à l'alimentation secteur pendant une durée de temps indéterminée. La consommation électrique est négligeable et l'électronique permet d'éviter des dégâts à la batterie.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

- Dévisser l'anneau, la lentille et la lunette.
- Relâcher soigneusement le réflecteur à l'aide d'un tournevis plat, inséré dans la surface plane de chaque côté du réflecteur. Retirer celui-ci du corps de la lampe.
- Desserer les 4 vis sur la plaque. Retirer la plaque pour avoir accès à la pile.
- Retirer la batterie et enlever les fils doucement des deux bornes de raccordement.
- Insérer la nouvelle pile tout en s'assurant que le fil rouge est relié à la borne positive et le fil noir est relié à la borne négative.
- Remonter la lampe dans l'ordre inverse.

NOTE: Le TRIO utilise une batterie au plomb-acide sec 4A / h 6V. Contacter Nightsearcher ou un distributeur autorisé pour une batterie de remplacement.

FONCTIONS DE LA LAMPE, MODES ET STROBE

- Tenir la lampe en position OFF> Appuyer une fois pour la faire fonctionner à pleine-puissance> Appuyer et maintenir une deuxième fois pour la faire fonctionner à mi-puissance> Appuyer à nouveau pour éteindre la lampe
- En position OFF> Appuyer et maintenir pour faire fonctionner le clignotant> Appuyer à nouveau pour éteindre a lampe
- Pour obtenir la fonction d'urgence: allumer la lampe ; la LED rouge directement sous l'interrupteur marche / arrêt s'allume. Positionner la lampe dans le support de montage et brancher l'adaptateur de charge. Branchez l'adaptateur de charge à l'alimentation AC. La lampe s'éteindra et le voyant rouge restera allumé. Pendant le processus de charge, si l'alimentation électrique est coupée ou déconnectée, la lampe s'allume automatiquement.

REMARQUE: La fonction d'urgence ne fonctionnera pas si la lampe est éteinte lorsque l'on commence le processus ci-dessus.

PRECAUTIONS UTILES

- Ne jamais laisser la lampe dans un état déchargé, la faire recharger après l'utilisation
- Si la lampe est stockée, afin d'éviter la dégradation de la batterie, il faut faire charger et décharger la lampe complètement tous les 2-3 mois
- L'unité de charge est sujet aux normes CE et doit être utilisé uniquement à l'intérieur.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que ceux qui sont prévus. Ne pas le faire pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles
- Ne pas utiliser si l'adaptateur de charge est cassé ou endommagé
- Ne pas essayer de réparer l'appareil ou l'adaptateur vous-même. S'il vous plaît contacter NightSearcher ou un distributeur agréé
- Ne pas exposer la batterie au feu, a l'incendie ou aux températures élevées ni à des conditions extrêmement humides ou froides.
- Si l'acide de la batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, nettoyer à l'eau immédiatement et consultez un médecin

GARANTIE

Les produits NightSearcher sont soigneusement testés et inspectés avant expédition et sont garantis sans défaut de matériel ou de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat, sous réserve du respect des instructions ci-jointes.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit NightSearcher, merci de le retourner, avec tous ses accessoires et chargeurs, au lieu d'achat ou de contacter directemnt NightSearcher Ltd.

Tél : +44 (0)23 9238 9774 | **Courriel :** sales@nightsearcher.co.uk

Si, après inspection, il apparaît que le problème est dû à un défaut de matériel ou de fabrication, les réparations seront effectuées gratuitement. La présente garantie ne s'applique pas à l'usure normale ni ne couvre des dégâts causés par une utilisation inappropriée ou dangereuse, par la négligence, une altération, un accident ou des réparations, réussies ou non, effectuées par quiconque sans accord préalable de NightSearcher Ltd. Les batteries sont des composants consommables et ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie n'est valable qu'à condition que vous puissiez produire une preuve d'achat datée.

Veillez noter que cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Si vous devez jeter ce produit ou certains de ses composants : veuillez noter que les déchets électriques, ampoules et batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Recycler dans les installations prévues. Renseignez-vous sur le recyclage auprès des autorités locales. **Sinon, NightSearcher accepte de recycler ce produit à la fin de sa vie et de se charger de le recycler pour vous.**

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme Ihres NightSearcher-Produkts sorgfältig durch, da sie wichtige Sicherheits- und Bedienungshinweise enthält. Das Befolgen dieser Hinweise garantiert die optimale Funktionsweise Ihres Produkts.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lichtquelle	3 LEDs
Leuchtstärke	230 Lumen (volle Leistung) 115 Lumen (halbe Leistung)
Batterie	Akku 6V 4Ah
Leuchtdauer	7 Std. (volle Leistung) 14 Std. (halbe Leistung) 16 Std. (Blinklicht)
Ladedauer	15 Std.
Produktmaße (mm)	L 189 x B 112 x H 128,5
Produktgewicht (kg)	1,00
Artikelnummer	NSTRIO(G/Y)
Lieferumfang	Leuchte, Schraubbefestigung, Trageriemen, Netzladegerät und Kfz-Ladegerät

AUSTAUSCH DER LEDS

Die Leuchtdioden (LEDs) haben eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. und müssen nur in seltenen Fällen ausgetauscht werden. Bitte setzen Sie sich im Fall einer LED-Fehlfunktion mit NightSearcher oder einem Vertragshändler in Verbindung.

AKKU-HINWEISE

AUFLADEN DES AKKUS

BITTE BEACHTEN SIE: Sie sollten die Handleuchte immer direkt vor der Verwendung 24 Stunden lang aufladen. Dadurch wird der Akku vollständig geladen und das Gerät kann eine optimale Leistung erzielen.

- Wenn die Akkuleistung nach einer langen Einsatzzeit nur noch sehr gering ist, schaltet sich die Leuchte automatisch ab, um Ihnen anzuzeigen, dass ein Aufladen nötig ist. Sie können die Leuchte zu diesem Zeitpunkt noch einige Minuten lang verwenden, bevor sie ausgeschaltet und vollständig wieder aufgeladen werden muss. Damit soll sichergestellt werden, dass der Akku nicht durch wiederholte Tiefentladung oder versehentliche Betätigung des Digitalschalters beschädigt wird (z. B. bei Transport der Leuchte in einer vollen Sporttasche usw.).
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Kontrollleuchte rot. Gegen Ende des Ladevorgangs leuchtet das LED-Lämpchen grün auf. Dies bedeutet, dass der Akku größtenteils geladen ist und Sie die Handleuchte verwenden können.
- Den Akku nie in entladendem Zustand lagern. Er sollte nach jedem Einsatz neu aufgeladen und allgemein alle 3 Monate geladen werden.

BITTE BEACHTEN SIE: Der Ladeadapter kann mit angeschlossener Handleuchte problemlos über längere Zeit hinweg an die Stromversorgung angeschlossen bleiben. Der Stromverbrauch ist äußerst gering und ausgefeilte Ladeelektronik verhindert, dass die Batterie Schaden nimmt.

WECHSELN DES AKKUS

- Entfernen Sie den Leuchtenkopf (Glasabdeckung und Blende) durch Aufdrehen.
- Führen Sie einen Flachkopfschraubendreher in den flachen Bereich seitlich des Reflektors ein und lockern Sie ihn vorsichtig. Entnehmen Sie dann den Reflektor aus dem Gehäuse.
- Lösen Sie die 4 Schrauben aus der Platte und entfernen Sie die Platte.
- Entnehmen Sie den Akku und entfernen Sie die beiden Verbindungsdrähte.
- Legen Sie eine neue Batterie ein. Der rote Draht muss nun mit dem Pluspol, der schwarze Draht mit dem Minuspol verbunden werden.
- Setzen Sie die Leuchte wieder zusammen.

BITTE BEACHTEN SIE: Dieses Gerät verwendet eine trockene 6V 4Ah Blei-Säure-Batterie. Bitte kontaktieren Sie für eine Ersatzbatterie NightSearcher oder einen Vertragshändler.

LEUCHTMODI UND NOTFALLFUNKTION

- Gerät ist AUS > Einmal drücken für volle Leistung > Drücken und gedrückt halten für halbe Leistung > Erneutes Drücken schaltet das Gerät AUS
- Gerät ist AUS -> Drücken und gedrückt halten für Blinklicht > Erneutes Drücken schaltet das Gerät AUS
- Notfallfunktion: Schalten Sie die Leuchte EIN (das rote LED-Licht direkt unter dem Ein/ Aus-Schalter leuchtet auf), Platzieren Sie das Gerät in der Schraubbefestigung und schließen Sie das Ladegerät an. Schließen Sie das Ladegerät an das Wechselstromnetz an. Die Leuchte schaltet sich aus und das rote LED-Licht bleibt an. Sollte die Stromversorgung während des Ladevorgangs unterbrochen werden, schaltet sich die Leuchte automatisch ein.

BITTE BEACHTEN SIE: Die Notfallfunktion setzt NICHT ein, wenn die Leuchte zu Beginn des oben beschriebenen Vorgangs ausgeschaltet ist.

SICHERHEITSHINWEISE

- Den Akku nie in entladendem Zustand lagern. Nach jedem Einsatz neu aufladen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte die Batterie alle 2-3 Monate aufgeladen werden, um ihre Lebensdauer zu erhalten.
- Das Ladegerät ist CE-zertifiziert und nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Andernfalls könnten Brand, Stromschlag oder Personenschaden die Folge sein.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, selbst Reparaturen an Leuchte oder Ladegerät vorzunehmen. Bitte setzen Sie sich hierfür mit NightSearcher oder einem Vertragshändler in Verbindung.
- Setzen Sie den Akku keinem Feuer, keinen hohen Temperaturen und keinen extrem nassem/kalten Wetterbedingungen aus.
- Sollte Batteriesäure auf Ihre Haut oder in Ihre Augen gelangt sein, so säubern Sie die Stelle unverzüglich mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

GARANTIE

NightSearcher-Produkte werden vor dem Versand sorgfältig getestet und geprüft und weisen für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Kaufdatum garantiert keine Material- und/oder Ausführungsfehler auf, sofern die Bedienungsanleitung genauestens befolgt wird.

Sollten Sie mit Ihrem NightSearcher-Produkt Probleme haben, senden Sie es bitte komplett mit dem jeweiligen Ladegerät an Ihren Händler zurück oder wenden Sie sich direkt an NightSearcher Ltd.

T: +44 (0)23 9238 9774 | **E:** sales@nightsearcher.co.uk

Wenn festgestellt wird, dass es sich um einen Material- und/oder Ausführungsfehler handelt, wird Ihr Gerät kostenfrei repariert. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder bei Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch, nachlässiger oder unsicherer Handhabung, Veränderungen am Gerät oder Unfällen, oder wenn bereits von nicht durch NightSearcher Ltd. autorisierte Personen Reparaturen an dem Gerät versucht oder vorgenommen haben. Die Garantie findet nur dann Anwendung, wenn der Kauf durch einen Beleg mit Kaufdatum nachgewiesen werden kann.

Bitte beachten Sie: Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht beeinträchtigt.

Sichere Entsorgung von Elektroschrott, Batterien und Glühlampen

Sollten Sie irgendwann dieses Produkt oder Teile davon entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott, Glühlampen und Batterien sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte nach Möglichkeit dem Wertstoffkreislauf zuführen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Lokalbehörde nach den Recyclingmöglichkeiten. **Gerne können Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an NightSearcher zurückgeben, damit es angemessen entsorgt werden kann.**

Lea este manual antes de utilizar su producto NightSearcher, ya que contiene importante información sobre el uso seguro del producto así como instrucciones para su correcto funcionamiento. El seguimiento de estos consejos ayudará a garantizar un óptimo funcionamiento del producto.

FICHATÉCNICA

Fuente de luz	3 x LED
Intensidad	230 lúmenes (completamente cargada) 115 lúmenes (a media carga)
Pila	Recargable 6V 4Ah
Duración	7h (completamente cargada) 14h (a media carga) 16h (en parpadeo)
Tiempo de carga	15 horas
Tamaño (mm)	Longitud: 189, Altura 112, Anchura: 128,5
Peso (kg)	1,00
No de pieza.	NSTRIO(G/Y)
Suministrada con	lámpara, horquilla de fijación, correa y cargador para vehículos

INFORMACIÓN DEL LED

Los diodos de emisión de luz (LED) pueden durar más de 50.000 horas y raramente requieren repuesto. En caso de un fallo en el LED, póngase en contacto con NightSearcher Limited o con un distribuidor autorizado.

INFORMACIÓN DE LA PILA

CARGA DE LA PILA

NOTA: Antes de su utilización, deberá cargar su linterna durante 24 horas. Esto cargará completamente la pila y propiciará un óptimo rendimiento de la misma.

- Después de un uso prolongado, su linterna se apagará automáticamente. Esto sucede para recordarle que la pila se está agotando y que es necesario recargarla. A partir de este momento le quedarán unos minutos de flujo luminoso. Tras este periodo la linterna deberá apagarse completamente y cargarse al máximo. De esta forma se garantiza que la pila recargable no se dañe gradualmente por descargas profundas o por la activación por descuido del interruptor digital. (Al meterlo en una bolsa de deportes repleta donde se encuentre apretada, por ejemplo.)
- Cuando se esté cargando la linterna la luz indicadora roja LED permanecerá iluminada siempre que la pila acepte la corriente de carga. Al final del periodo de carga esta luz cambiará a verde –lo que significa que la pila ha recibido la carga necesaria y que su linterna está lista para su uso-.
- Nunca deje la linterna descargada. Recárguela siempre después de utilizarla y recárguela cada 3 meses.

NOTA: El adaptado de carga y la linterna podrán dejarse conectados al suministro eléctrico durante un periodo indefinido. El consumo de energía es insignificante y los sofisticados componentes electrónicos evitan daños a la pila.

RECAMBIO DE LA PILA

- Desenrosque la luz frontal (lente y bisel)
- Extraiga el reflector con cuidado utilizando un destornillador de punta plana e insertándolo en la zona plana a ambos lados del reflector. Extraígallo del cuerpo de la antorcha.
- Aloje los tornillos de la placa y extraígalá para acceder a la pila.
- Extraiga la pila y saque las dos conexiones de los terminales.
- Introduzca la pila nueva asegurándose de que el cable rojo esté conectado al terminal positivo y el negro al negativo.
- Vuelva a montar la linterna en orden inverso.

NOTA: La TRIO utiliza una pila seca de plomo 6V 4A/h. Póngase en contacto con NightSearcher o con un distribuidor autorizado para obtener una pila de recambio.

MODOS DE ILUMINACIÓN Y FUNCIÓN DE EMERGENCIA

- En la posición de apagado (OFF) > Apriete una vez para potencia máxima > Apriete y mantenga apretado para potencia media > Apriete de nuevo para apagar.
- En la posición de apagado (OFF) > Apriete y mantenga apretado para operar el parpadeo > Apriete de nuevo para apagar.
- Función de emergencia: encienda la linterna (se iluminará la luz roja LED bajo el interruptor On/Off). Coloque la linterna en el soporte de montaje y conecte el adaptador de carga. Conecte el adaptador de carga al suministro de corriente alterna. La linterna se apagará y la luz roja LED permanecerá encendida. En caso de producirse un corte o desconexión del suministro durante el proceso de carga, la linterna se iluminará automáticamente.

NOTA: La función de emergencia no podrá funcionar si la linterna está apagada al comienzo del proceso mencionado arriba.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Nunca deje la linterna descargada. Cárguela siempre después de su uso.
- En caso de guardarse la linterna durante un tiempo prolongado, deberá cargarse y descargarse cada 2 o 3 meses para prevenir el deterioro de la pila.
- La unidad de carga cuenta con la marca CE y solamente deberá utilizarse en interiores.
- No utilice otro cargador que el suministrado. De lo contrario, podría provocar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- No utilice el cargador si estuviera dañado o no funcionase.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Póngase en contacto con NightSearcher o con un distribuidor autorizado.
- No exponga la pila a las llamas, altas temperaturas o a condiciones extremas de humedad frío.
- En caso de que el ácido de la pila entrara en contacto con la piel o los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia abundante y solicite asistencia médica

GARANTÍA

Los productos NightSearcher están sometidos a pruebas exhaustivas y son inspeccionados antes de su envío. Están garantizados contra materiales defectuosos y problemas de fabricación durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra siempre que se hayan seguido las instrucciones adjuntas.

En el caso de que hubiera algún problema, devuelva el producto junto con todos los cargadores al establecimiento de compra o póngase en contacto directamente con NightSearcher Ltd.

T: +44 (0)23 9238 9774 | **E :** sales@nightsearcher.co.uk

Si la inspección confirma que la avería se debe a defectos de materiales o mano de obra, las reparaciones se llevarán a cabo de forma gratuita. Dicha garantía no cubre el uso habitual y desgaste del producto así como los daños causados por uso indebido, mal trato, negligencia, alteraciones, accidentes o reparaciones llevadas a cabo por personal no autorizado por NightSearcher Ltd. Las baterías son artículos de consumo y por lo tanto no están cubiertas por la garantía. La garantía es válida solamente bajo presentación de un recibo que indique la fecha de compra.

Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Si en algún momento, necesita deshacerse de este producto o de alguno de sus componentes, hágalo por favor de manera segura teniendo en cuenta que los productos eléctricos, baterías y bombillas no deben ser desechados junto con la basura doméstica debiendo utilizar las instalaciones de reciclaje que se facilitan para estos productos. **Si lo desea puede enviar aquellos productos que estén fuera de uso a NightSearcher que se encargará de que sean reciclados correctamente.**